







Download Manual

Shenzhen Growatt New Energy Technology CO., LTD

No.28 Guangming Road, Shiyan Street, Bao'an District, Shenzhen, P.R.China

T +86 0755 2747 1942

E service@ginverter.com

W www.ginverter.com

GR-UM-139-A-04



Installationsmanual af SPH-serien

Installation

& Brugervejledning

Indholdsfortegnelse





12.1 Afmontering af batteribanken 12.2 Pakning af SPH-inverteren 12.3 Opbevaring af SPH-inverteren 12.4 Bortskaffelse af SPH-inverteren

13.1 Growatt SPH-serie batteribank specifikationer 13.2 DC input terminal paramåler 13.3 Torsion 13.4 Appendix

1 Kort introduktion

1.1 Indledning

Denne manual er egnet til brugerne af Growatt SPH Series of GROWATT NEW ENERGY TECHNOLOGY CO.LTD.SHENZHEN (Forkortelse er Growatt New Energy som nedenstående), og bringer detaljerede produktinformationer og installationsinstruktioner. Venligst læs denne manual nøje og placer denne manual et praktisk sted – både under installationen, ved almen brug osv. Growatt New Energy kontakter ikke forbrugeren ved ændringer.

1.2 Målgruppe

Growatt SPH-inverteren skal installeres af fagprofessionelle, som besidder de rette certifikater til at arbejde med produktet. Vi har to typer af batteribanke, som anvender to forskellige batterier. Det første er litium batteri og det andet er bly-syre batteri. Vi foreslår, at kunden vælger hvilken type batteribank der ønskes. Growatt kan udelukkende levere litium batter med batteribanken. Desuagtet kan kunden vælge en bly-syre batteribank uden tilhørende batteri leveret af Growatt, hvorefter et batteri kan købes hos andre forhandlere. Dette er specielt gældende såfremt, at kunden ønsker en batteribank med lihium batteri (som skal leveres af Growatt) men vælger at anvende et bly-syrebatteri; dette er farligt og skal undgås. Installatøren kan installere Growatt SPH Serien hurtigt, fejlfinde og bygge kommunikations system ved at læse nærværende manual. Ved spørgsmål under installationen, så kan der logges ind_ på hjemmesiden <u>www.growatt.com</u> og efterlade en besked. Ydermere kan du ringe til vores

24/7 service hotline +86 0755 2747 1942.

1.3 Produktbeskrivelse

Growatt SPH-serie bruges til at lagre strøm fra den fotovoltaiske solcellepanel

eller energi fra elforsyningsnettet, hvis det er forbundet med batteriet. Ydermere kan energien sendes til elforsyningsnettet gennem SPH til sekforbrug. Såfremt elforsyningsnettet er itu, så kan SPH anvendes som back up power.

- Der findes seks modeller i SPH-serien:
- •Growatt SPH3000
- •Growatt SPH3600
- •Growatt SPH4000
- •Growatt SPH4600
- •Growatt SPH5000
- •Growatt SPH5600

OBS: Forskellige lande har forskellige enheder. I Tyskland leveres der f.eks. modellerne SPH3000~SPH4600, men ikke SPH5000 og SPH6000.



Bilag 1.1

Position	Beskrivelse
A	Antenne
В	Status displayets LED
С	LCD -skærm
D	Funktion knap
E	DIP switch (sæt <i>safety</i> tilstand)
F	Dry kontakt
G	RS 485 kommunikation interface til litiumbatteriet
Н	Batteriklemme
I	
J	CAN kommunikation interface til litiumbatteriet
K	RJ45 interface til DRMs(kun anvendt i Australien)
L	NTC: Bly-syre temperatur sensor terminal
М	RS 485 kommunikation interface af måler
Ν	CT input terminal
0	USB interface
Р	RS 232/Wi-Fi/shinelink cover board

AC Grid (on grid connection)

Position	Beskrivelse
Q	RSD(Åbnes kun af fagprofessionelle)
R	EPS output(off grid connection)
S	Chassispunkt
т	PV input
U	PV switch

1.4 Sikkerhedsvejledning

1 Vær klar over hvilket batterisystem de ønsker at anvende, litium batterisystem eller bly-syre batterisystem, hvis de vælger det forkerte system, så kan SPH ikke fungere normalt.

2.Læst venligst denne manual inden installation påbegyndes. Virksomheden har ret til ikke, at dække forsikringsomkostninger, hvis installationen ikke følger retningslinjerne i nærværende manual.

3. Alt arbejdet skal udføres af fagprofessionelt personale.

4. Undlad at røre andre komponenter inde i boksen under installationen.

5. Overhold lokal lovgivning indenfor elinstallationer.

6. Hvis enheden trænger til service, så kontakt fagprofessionelt personale med erfaring indenfor både installation og vedligeholdelse.

7. Få tilladelse hos den lokale afdeling for el.

8.Hvis PV-modulerne installeres i dagtimer, så sluk PV-switchen. Hvis ikke, kan det være farligt, eftersom der er stor risiko for strømstød i soltimerne.

2.1 Anvendelsesformål



Bilag 2.1

Som vist ovenover, så består SPH's elforsyningsnettet af PV-moduler, SPH-inverter, batteri, elsystem og andre komponenter.

OBS:

Batteri installationskrav

Idet systemet refererer til batteribrug, skal vi sørge for ventilation af servicemiljøet og temperaturkontrollen for at forhindre faren for batterieksplosion. Det anbefalede installationsmiljø for batteriet skal være strengt i overensstemmelse med specifikationen. Hvis specifikationen er IP20-miljø, er enhedens forureningsgrad PD2. I mellemtiden skal temperaturen være mellem 0-40°C af indendørsluft, og fugtigheden bør være mellem 5% -85%. Hvis de valgte PV-moduler skal have en positiv eller negativ jordforbindelse, skal du kontakte Growatt for teknisk support inden installation.

2.2 Sikkerhedsforanstaltning

PV-moduler kapacitive udledningsstrømme

PV-moduler med store kapaciteter i forhold til jorden, såsom tyndfilm-PV-moduler med celler på et metallisk underlag, må kun bruges, hvis deres koblingskapacitet ikke overstiger 470nF. Under indføringsdrift flyder en lækstrøm fra cellerne til jorden, hvis størrelse afhænger af den måde, hvorpå PV-modulerne er installeret (f.eks. folie på metalltag) og vejret (regn, sne). Denne "normale" lækstrøm må ikke overstige 50 mA på grund af det faktum, at inverteren ellers automatisk ville afbryde forbindelsen til elnettet som en beskyttelsesforanstaltning.



2.3 Introduktion af symboler på SPH-inverteren

Symbol	Beskrivelse
<u>A</u>	Forsigtig: Risiko for elektrisk stød!
	Advarsel: varm overflade
\triangle	Forsigtig: Farerisiko
A C:smin	Livsfare på grund af høj spænding i SPH Der er restspænding i SPH, SPH kræver 5 minutter afladning Vent venligst 5 minutter inden du åbner det øverste låg eller DC-låget.
	Beskyttende strømleder terminal
	Direct Current(DC)
\sim	Alternating Current(AC)
CE	Inverteren overholder kravene I gældende CE-retningslinjer.
	Se betjeningsvejledningen.

3 Produktbeskrivelse

3.1 Growatt SPH inverter serie

SPH tegn

Tegn	Beskrivelse	F	orklaring		
ESC OK	Trykknap	Betjening af displayskærm og indstillings- system			
		Grønt lys tændt	SPH kører normalt		
Normal Fault	Statussymbol for SPH	Rødt lys tændt	Fejltilstand		
		Grønt lys blinker	1.Alarm tilstand		
		Rødt lys blinker	2.Software opdatering		

3.2 Etiket forklaring

Følgende etiket fremkommer på SPH6000 modellen, og indeholder diverse generelle informationer vedrørende produktet.

Gro	watt
Model Name:	
Growatt Si PV input data	PH6000
Max. input powe	• er:
4000W/400 PV input voltage	rance:
120V~550V	/dc
Max. PV input v 550Vdc	oltage:
Number of input 2/1	strings:
Max. PV short c	urrent:
Max. input curren	nt per string:
AC output dat	ta:
Max. AC appare	ent power:
Max. AC output	current:
27A AC Nominal volt	age:
230V , 50/6	0Hz
0.8leading	~0.8lagging
Stand alone:	
3000W	power:
Rated AC output 230V . 50/6	voltage:
Battery data:	
Battery voltage r 42~59Vdc	ange:
Max. charging an current:	nd discharging
Max. charging a	nd discharging
3000W	
Type of battery:	ead-acid
Environment	cau-aciu
Operating tempe	rature range:
-25°C ~ +6	D°C
IP65	Guon.
Protective class	:
Class I	approvals
G99 G100 /	APPIOVAIS
CE,IEC621	09,AS/NZS 310
VDE0126-1	1,VDE-AR-N4
5,EN50438, IEC61727.I	VFR,MEA,PEA
(EA	0
	Smin 5
	Made in Chir

Beskrivelse of label:

Produkttype	Growatt SPH6000
PV inputdata	
Max input power	4000W/4000W
PV input range	120-550Vdc
Max. PV indgangsspænding	550Vdc
Antal input strenge	2/1
Max inputstrøm pr. streng	12A
Max PV kort strøm	12A
AC outputdata	
Max AC tilsyneladende effekt	6000VA
Max AC udgangsstrøm	27A
AC nominel spænding	230V,50/60Hz
Effektfaktor	0.8 leading~0.8 lagging
Stå alene:	
AC mærkeudgangseffekt	3000W
Mærkeudgangsspænding	230V,50/60Hz
Batteri data	
Batteri spændingsområde	42-59Vdc
Max op- og afladning af batteriets strøm	66A
Batteritype	Bly batteri og litium batteri
Omgivelser	
Driftstemperaturområde	-25°C~+60°C
Beskyttelsesgrad	IP 65
Certifikater og godkendelser	G99,G100,AS4777,CEI 0-21,CE,IEC62109, AS/NZS 3100,VDE 0126-1-1,VDE-AR- N4105,EN50438,VFR,MEA,PEA,IEC61727, IEC62116

3.3 Mål og vægt



Bilag 3.1

	A(mm)	B(mm)	C(mm)	vægt ^(kg)
Growatt SPH	450	565	180	27

3.4 Fordelene ved Growatt SPH

Egenskaber:

- Alt i et design. Forbedret selvforbrug og sikkerhedslagring.
- Smart management, arbejdstilstand kan indstilles.
- Sikkert batteri anvendes.
- Nem installation.
- To mpp tracker input.

4 Udpakning

Tjek om godset har modtaget eksternt skade inden udpakning. Tjek om der mangler dele eller om nogle dele er beskadiget. Såfremt det er sket, så kontakt forhandleren af produktet.

Growatt SPH series og tilbehør er som følger:



Bilag 4.1

Dele	Nummer	Beskrivelse	
А	1	SPH-inverter	
В	1	Installationsmanual	
С	1	Installationsguide	
D	1	Vandbeskyttende cover	
E	1	AC-netstik	
F	1	EPS-udgangsstik	
G	1	Kommunikationskabel	
н	1	Strømføler	
I	1	Bly-syre batteri temperatursensor	
J	1	RJ45 forbindelsesstykke	
к	4	M6 skruer	
м	2	Batteriklemme	
N	6	Skrue	
0/P	2/2	MC4 forbindelsesstykke	
Q	1	Hex skruetrækker	

Installation 5

5.1 Grundlæggende installationskrav

A. Installationsplaceringen skal kunne bære SPH's vægt

B. Installationsplaceringen skal være stor nok til, at enheden kan være der C. Enheden må ikke installers på brandfarligt materiale

D. Tæthedsgraden er IP65 og forureningsgraden er Pd2. SPH skal ikke afskærmes, følg nedenstående:



Bilag 5.1

E. Batteriet må ikke installeres langt væk fra SPH-enheden, længden mellem SPH og batteriet må ikke være mere end 1.5m. F. Temperatur skal være mellem -25 og 60 grader G. SPH kan installeres som vist på nedenstående figur:



Bilag 5.2

11

H. Installationsplaceringen skal forhindre adgangen til afbryderen.

I. For at sikre optimal virkning, så skal der være fysisk plads nok til enheden, følg nedenstående:



- J. Enheden skal ikke installeres i nærheden af en fjernsynsantenne eller andre antenner.
- K. Må ikke installeres i opholdsområde
- L. Vær sikker på, at børn ikke kan røre enheden.

M. Følg venligst manualens anvisninger, såfremt et batteri skal installeres.

N. Der må ikke være eksplosive eller brandfarligt materiale i nærheden af enheden.

Nummer	Beskrivelse
1	Tryk på RJ45 terminal
2	Tryk på batteri terminal konnektor
3	Afbryd PV terminal
4	Skru møtrikken af
5	Skrue skruen af
6	Slå på sprængbolten
7	Bor huller i væggen

LAN linien RJ45 sekvens er som følger:







LAN line 1-8 farver.

PIN	1	2	3	4	5	6	7	8
Farve	Hvid orange	Orange	Blå	Hvid blå	Hvid grøn	Grøn	Hvid brun	Brun

5.2 Værktøj til installation og RJ 45 terminal sekvens til LAN linjen

Følgende værktøj skal bruges til installation:



5.3 Installationsvejledning

5.3.1 Opmærksomhedslayout

Der er tre type sensorer i Growatt SPH. En strømføler, en målersensor, eller SP-CT, anhængig om du vælger måler- eller kabelføler. Inden installation skal du være opmærksom på følgende: Sensorens kabel er 15 meter lang. Så du skal overveje afstanden mellem SPH og boksen til sensoren. Hvis du vælger at installere SP-CT sensoren, er den anbefalede distance 30 meter.

Installationslayoutet skulle gerne være som nedenstående :

Hybrid Inverter

5.3.2 SPH installation

1.Planlæg hvor enheden skal installeres; muren må ikke være tyndere end 60 mm.

2.Mål op for at bore hullerne. Vær sikker på at målene er korrekt. Følg anvisninger i bilag 5.8.

3. Tegn fire huller, så du ved hvor du skal bore.

4.Bor fire $\Phi 8$ huller på de markerede pointer, dybden må ikke være mindre end 55mm.

5.Bank fire sprængbolte ind i de Φ 8 huller (Som vist på Bilag 5.8).

6. Placer enheden på de fire stilleskruer (Som vist på Bilag 5.8b).

7.Lås møtrikken på stilleskruerne (Som vist på Bilag 5.8c).

8.Installationen er nu færdig.









a)



Bilag 5.8

5.4 Jordforbindelse

SPH skal være jordforbundet med kabel, jordforbindelsespunktet vises som følger, og kabel til jordforbindelse er mindst AWG 10.Port navn



Chart 5.9

PV Udstyr Jordforbindelse

Jordforbindelsen til PV panelets konsol skalvære forbundet til jorden på PV, inverter og SP siden. Jordforbindelsen tværsnitareal skal være lig DC jordforbindelsens tværsnitareal. should be equal to the sectional area of DC grounding conductor. Minimum tråden er AWG10.

DC Jordforbindelse

Vælg DC-jordforbindelse efter lokale standarder og brug PVjordforbindelse terminalboks samt DC-jordforbindelse kabler af samme specifikation. Grounding Device

Hvis den positive eller negative pol til solcellestativet skal jordforbindes til PVsystemet, så skal inverter udgangen isoleres med Isolation Transformer. Isolation transformer skal være IEC62109-1,-2 standard.

Forbindelse som nedenstående:





5.5 SPH System el tilslutning

Decisive Voltage Class (DVC) angivet til porte

1	E.
	klasse
AC	С
DC	С
DRMS	A
RS485&RS232	A

5.5.1 Forbindelse til PV-terminal



Inverter skal anvendes sammen med IEC 61730 Class A rating PV-modul. Anvend venligst same mærke, hun og han, til PV-stikket.





Bilag 5.11

Ligesom på den traditionelle inverter forbindelse, så kan forbindelsen til PV-panelet realiseres ved at anvende en MC4 PV.terminal. Detaljerne er som nedenstående:

1.Sluk PV-kontakten.

2.Indsæt PV-panelets positiv og negativ kabler ind i MC4 terminalen, derefter forbind positiv pol(+) til forbindelseskablet til PV-forbindelsesklemmen positive pol(+), forbind negativ pol(-) til forbindelseskablet PV-forbindelesklemmens negative pol(-). Vær sikker på PV's indgangsspænding og tjek indgangsstrøm. Grænse: Max PV-spænding : 550V (overvej laveste temperatur) Max PV indgangsstrøm: 12A

Max PV inputstrom pr. streng: 4000W.

Bemærk: 1.Vi anbefaler at følgende kabel anvendes til forbindelsen: ≥4mm2/12 AWG.

2.Vær venlig ikke at forbinde DC-kilden!

5.5.2 Forbindelse til AC-terminal og ikke-tilsluttet terminal

SPH har en ledningsnet output terminal og en ikke-tilsluttet ledningsnet terminal. Kig på SPH'en fra fronten. Terminalen til venstre (med ledningsnet) er til tilslutning af ledningsnettet, hvorimod terminalen til højre er en nødstrømsudgang til tilslutning af kritisk belastning.



Anbefalet kabel længde:

		Max kabel længde					
Ledningstværsn - ittet	Growatt SPH3000	Growatt SPH3600	Growatt SPH4000	Growatt D SPH460	Growatt O SPH500	Growatt O SPH60	00
5.2mm 10AWG	40m	33m	28m	26m	25m	23m	
6.6mm 9AWG	50m	42m	36m	33m	32m	29m	

AC output terminal og EPS output terminal forbindes således:



Trykskrue Pakning Gevindsmuffe Forbindelsesterminal

Bilag 5.13

1: Afinstaller AC-terminalen som på ovenstående:



Bilag 5.14

2: Træk kabler gennem trykskruen, tætningspakningen og gevindsbøsningen; gør det i i nævnte rækkefølge. Indsæt derefter kablet ind i tilslutningsklemmen i henhold til de angivet polariteter og spænd skruerne.



3: Skub det gevindsstykke på tilslutningsterminalen, indtil begge dele er tæt låst.



Skru AC-konnektor fast

Bilag 5.16

Note: Følgende Bilag viser AC-output terminalen til den australske maskine. Trin til forbindelsen er som følger, EPS-output terminalen forbindelsestrin er som ovennævte trin

AC udgangsterminal forbindelse er som følgende:



Forbindelsesterminal Gevindsmuffe

Pakning Trykskrue

Frakobl AC-konnektor

Bilag 5.17 1: Afinstaller AC-terminalen som vist ovenover:



2: Træk kabler gennem trykskruen, tætningspakningen og gevindsbøsningen; gør det i i nævnte rækkefølge. Indsæt derefter kablet ind i tilslutningsklemmen i henhold til de angivet polariteter og spænd skruerne.



3: Skub det gevindskårne ærme på tilslutningsterminalen, indtil begge dele er tæt låst.

Skru AC-konnektor fast

Bilag 5.20

4: Juster bajonetten til AC-udgangsterminalen efter gevindshylsterets spor, Sæt stikket ind i AC-udgangsterminalen.





5: For at fjerne AC-udgangsterminalen, trk bajonetten ud af hylsteret med en skruetrækker og træk den derefter ud.

Den anbefalede ledningsnet er som følger:



Bemærk: dette Bilag viser et ledningsnet uden specielle krav eller lign.





Bemærk: dette Bilag viser et australsk eller newsealandsk ledningsnet







1. Hvis du kun vælger at anvende et ledningsnet, så kig på Bilag c. Forbind AC-ledningsnettet og

flyd EPS OUTPUT. Hvis neutral linje ikke kan skiftes, skal du kun bruge live-linje. 2. Hvis du ikke har noget batteri nu, kan du også flyde BAT-terminalen, og hybridomformer vil fungere som en almindelig PV-inverter.

3. Hvis du vil bruge ledningsnettet på både power og backup, så se Bilag A
og Bilag B. Tilslut AC -ledningsnettet og EPS OUTPUT som Bilaget viser.
4.Ledningsnet terminalen og ikke-ledningsnet terminalen kan ikke forbindes.
5.Ikke-ledningsnet terminalen kan ikke forbindes til ledningsnettet.
6.Hvis du ønsker at anvende begge, kan du bruge ATS (*automatic transfer switch*)
ligesom Bilag A og Bilag B. Ellers kan du spørge Growatt om hjælp
7.Den første systemstart har brug for power fra ledningsnettet.

5.4.3 Forbindelse af batteriterminal

Installering af batteriet er som følger:

1Skru omløbermøtrikken ud af kabelforskruningen.

2. Træk omløbermøtrikken over batterikablet.

3.Tryk kabelstøttebøsningen ud af kabelforskruningen.

4. Fjern påfyldningsstikket fra kabelstøttebøsningen.

5.Før netværkskablet gennem en åbning i kabelstøttebøsningen.

6. Træk netværkskablet gennem kabelforskruningen.

7. Træk kabler ind i tilslutningsterminalen, og tryk derefter på terminalen med relevant værktøj og sørg for, at batterikablerne er ordentligt (Growatt litium-batteri indeholder et batterikabel i originalemballagen).

8.Slut den positive pol (+) af batterikablet til batteriets positive terminal (+) på inverteren, tils den negative pol (-) af batterikablet til batteriets negative terminal (-).
9. Fortsæt med at installere andre kabler.





Bemærk: Ovennævnte bilag viser en kundes ledningsnet, som kun ønsker at anvende ledningsnetsystemet.





Vi anbefaler at længden mellem batteriet og SPH ikke er længere end 1,5 meter. Højspændingsledningen skal være større end 5 AWG.

5.5.4 Tilslutning af CT-terminal

Der er en CT i SPH-inverteren, der overvåger strømforbrugssituationen for private brugere, CTterminalforbindelsen er som følger:

- 1. Skru omløbermøtrikken ud af kabelforskruningen.
- 2. Træk omløbermøtrikken over "CT" -kablet.
- 3. Tryk kabelstøttebøsningen ud af kabelforskruningen.
- 4. Fjern påfyldningsstikket fra kabelstøttebøsningen.
- 5. Skub "CT" -kablet gennem en åbning i kabelstøttebøsningen.
- 6. Træk "CT" -kablet gennem kabelforskruningen.
- 7. Sæt RJ45-stikket på netværkskablet i "CT" -stikket på inverteren, indtil det klikker på plads.

8. Hvis ikke der er behov for andre kabler, så skru det vandtætte cover på inverteren

9. Skru drejemøtrikkerne på det vandtætte cover.



Bilag 5.28



Bilag 5.29



Note:

1.Måleren og CT kan ikke installeres på samme tid. Angiv sensormodellen, når du vælger CT eller elmåler. Se afsnit 6.3.3 for detaljer.

2. Hvis "CT" -kablet ikke bruges, så skal du ikke fjerne påfyldningsstikket fra støttebøsningen.

Bemærkning:

CT-wire (5 m i længden) specifikation: RJ45, standard LAN-linje (den ene ende med 8P modulær stik, den anden forbundet med transformer). Men hvis længden ikke er nok, kunde kan tilføje kabel, så længden kan øges til maks. 15 m. Det gøres på følgende måde:



Hvis kablet forlænges, så vær opmærksom på installationen af strømtransformatoren som bilaget viser nedenfor:





Som illustreret ovenfor skal du åbne strømtransformatoren, hvor du kan se en pil mærket på den, der angiver strømretningen. Læg strømkablet mellem leddetektering under strømtransformer. Efter fastgørelse af den aktuelle transformer er installationen afsluttet

Bemærk:

Retningen (fra K til L) for pilen på strømtransformatoren svarer i retning af strømmen i strømkabel fra net til belastning. Sensoren skal være anbragt i strømfordelingsskabet.

5.5.5 Tilsutning af målerterminal

Når kunden skal bruge måleren til at overvåge energiflowet, fungerer det som følger::

Se afsnit 5.2, forbind LAN kablts med RJ45 terminalen.
 Træk omløbermøtrikken over LAN-kablet.
 Tryk støttebøsningen ud af kabelforskruningen.
 Fjern fyldestikket fra støttebøsningen.
 Før LAN-kablet gennem en åbning i støttebøsningen.
 Før LAN-kablet gennem kabelforskruningen.
 Sæt netværkskablets RJ45-stik i "485-1" -stikket på

27 inverteren, indtil den klikker på plads.

8. Hvis ikke der er behov for andre kabler, så skru det vandtætte cover på inverteren 9. Skru omløbermøtrikkerne på det vandtætte cover.



Bilag 5.33



Note:

1. Måleren og CT kan ikke installeres på samme tid. Angiv sensormodellen, når du vælger CT eller elmåler. Se afsnit 6.3.3 for detaljer.

2.Måleren skal leveres af Growatt. Ellers garanteres det ikke, at den kan kommunikere med SPH-enheden.

3. Tjek måler-manualen for mere info.

5.4.6 Tilslutning af litium batteriets kommunikationsterminal (CAN)

Når CAN kommunikation anvendes med litium batterier (f.eks. PYLON US2000B), så forbind litium batteriets terminal (RJ45) som følgende: 1.Skru omløbermøtrikken fra kabelforskruningen.

- 2. Træk omløbermøtrikken over "CAN" kablet.
- 3. Tryk kabelstøttebøsningen ud af kabelforskruningen.
- 4. Fjern fyldestikket fra kabelstøttebøsningen.
- 5. Træk "CAN" -kablet gennem en åbning i kabelstøttebøsningen.
- 6. Træk "CAN" -kablet gennem kabelforskruningen.

7. Sæt RJ45-stikproppen på netværkskablet i "CAN"-stikket på

- inverteren, indtil den klikker på plads
- 8. Hvis ikke der er behov for andre kabler, så skru det vandtætte cover på inverteren
- 9. Skru omløbermøtrikkerne på det vandtætte cover.



- Når du bruger litiumbatterier, der skal tilsluttes BMS-system til batteriet, så forbind litium batteriets terminal (RJ45) som følgende:
- 1.Skru omløbermøtrikken fra kabelforskruningen.
- 2. Træk omløbermøtrikken over "CAN" kablet.
- 3.Tryk kabelstøttebøsningen ud af kabelforskruningen.
- 4. Fjern fyldestikket fra kabelstøttebøsningen.
- 5.Rej "CAN" -kablet gennem en åbning i kabelstøttebøsningen.
- 6. Træk "CAN" -kablet gennem kabelforskruningen.
- 7. Sæt RJ45-stikproppen på netværkskablet i "CAN"-stikket på inverteren, indtil den klikker på plads
- 8. Hvis ikke der er behov for andre kabler, så skru det vandtætte cover på inverteren
- 9. Skru omløbermøtrikkerne på det vandtætte cover.





Note:

1.Hvis du anvender et bly-syre-batteri, så skal du ikke bruge dette kabel. 2. CAN-batterikommunikation og 485-2 batterikommunikation kan ikke være installeret på samme tid, vælg venligst den korrekte kommunikationsmetode i henhold til batteriets manual.

3. Hvis "485-2" -kablet eller "CAN" -kablet ikke anvendes, så skal du ikke fjerne påfyldningsstikket fra kabelstøttebøsningen.



AL G. G. G.

Note:

1.Hvis du anvender et bly-syre-batteri, så skal du ikke bruge dette kabel. 2. CAN-batterikommunikation og 485-2 batterikommunikation kan ikke være installeret på samme tid, vælg venligst den korrekte kommunikationsmetode i henhold til batteriets manual.

485-2

3. Hvis "485-2" -kablet eller "CAN" -kablet ikke anvendes, så skal du ikke fjerne påfyldningsstikket fra kabelstøttebøsningen.

Bilag 5.38

5.5.8 Tilsutning af DRMS-terminal

- DRMS-terminalerne skal tilsluttes. Det gøres på følgende made:
- 1.Skru omløbermøtrikken fra kabelforskruningen.
- 2.Træk omløbermøtrikken over "DRMS"-kablet.
- 3. Tryk kabelstøttebøsningen ud af kabelforskruningen.
- 4. Fjern fyldestikket fra kabelstøttebøsningen.
- 5. Træk "DRMS" -kablet gennem en åbning i kabelstøttebøsningen.
- 6. Træk "DRMS" -kablet gennem kabelforskruningen.
- 7. Sæt RJ45-stikproppen på netværkskablet i "DRMS"-stikket på
- inverteren, indtil den klikker på plads
- 8. Hvis ikke der er behov for andre kabler, så skru det vandtætte cover på inverteren
- 9. Skru omløbermøtrikkerne på det vandtætte cover.



Bilag 5.39



Bilag 5.40

PIN	Tildeling til inverter, der er i stand til både opladning og afladning
1	DRM5
2	DRM6
3	DRM7
4	DRM8
5	RefGen
6	COM/DRMO
7	/
8	/

Metode til at vise efterspørgsel og svar driftsforme

RJ45 terminal benforbindelser

MODE	RJ 45 stikkontakt påstået af kort- slutninger		Krav			
DRMO	5 6		Anvend afbrydelsesenheden			
DRM5	1 5		Generer ikke strøm			
DRM6	2	5	Generer ikke mere end 50 % af nominel effekt			
DRM7	3	5	Generer ikke mere end 75 % af nominel effekt			
DRM8	4	5	Forøg elproduktionen (med forbehold af begrænsninger fra andre aktive DRM'er)			

. Bemærk: Hvis "NTC" (bly-syre batteritemperaturføler) kablet ikke bruges, så skal du ikke fjerne påfyldningsstikket fra kabelstøttebøsningen.

5.5.9 Tilslutning aftemperaturføler for bly-syre batteri

Når kunden bruger bly-syre-batteri, anvendes temperaturføleren i bly-syrebatteriet til at registrere omgivelsestemperaturen. Kablet installeres på følgende måde:

1. Skru omløbermøtrikken fra kabelforskruningen.

2. Træk omløbermøtrikken over "NTC"-kablet.

- 3. Tryk kabelstøttebøsningen ud af kabelforskruningen.
- 4. Fjern fyldestikket fra kabelstøttebøsningen.

NTC

- 5. Træk "NTC"-kablet gennem en åbning i kabelstøttebøsningen.
- 6. Træk "NTC"-kablet gennem kabelforskruningen.

7. Sæt RJ45-stikproppen på netværkskablet i "NTC"-stikket på inverteren, indtil den klikker på plads

8. Hvis ikke der er behov for andre kabler, så skru det vandtætte cover på inverteren

9. Skru omløbermøtrikkerne på det vandtætte cover.

5.5.10 Tilslutning af Dry kontakt

Dry kontakten anvendes til at kommunikere med eksterne enheder. Tilslutning er som følger: 1. Skru omløbermøtrikken fra kabelforskruningen.

- 2. Træk omløbermøtrikken over kablet.
- 3. Tryk kabelstøttebøsningen ud af kabelforskruningen.
- 4. Fjern fyldestikket fra kabelstøttebøsningen.
- 5.Før netværkskablet gennem en åbning i kabelstøttebøsningen.
- 6. Træk netværkskablet gennem kabelforskruningen.

7. Træk kabler ind i inverterens tilslutningsterminal, og tryk derefter på terminalen med relevante værktøj. Sørg for, at kablerne sidder ordentligt.

- 8. Hvis ikke der er behov for andre kabler, så skru det vandtætte cover på inverteren
- 9. Skru omløbermøtrikkerne på det vandtætte cover.





Note:

Hvis "Dry kontakt"-kablet ikke bruges, så skal du ikke fjerne påfyldningsstikket fra kabelstøttebøsningen.







Bemærk:

 Hvis du bruger et litiumbatteri, behøver du ikke at installere denne temperaturføler. Selve føleren på temperaturkablet skal fastgøres til det omgivende miljø for blysyrebatteriet, og længden på dette kabel er 1,5 m, så vær opmærksom på afstanden mellem batteri og SPH.
 Hvis "NTC" (bly-syre batteritemperaturføler) kablet ikke bruges, så skal du ikke fjerne påfyldningsstikket fra kabelstøttebøsningen.

5.5.11 Spænd det vandtætte cover

Når alle kommunikationslinjer er installeret, skal du skubbe det vandtætte cover ind nederst, lås skruerne der er fastgjort til rammen, og lås til sidst den vandtætte hætte.



Chart 5.45



Chart 5.46

- 6.1 Idriftsætning af SPH
- Efter afslutningen af del 5 tilsluttes elektricitet. Det gøres således: 1.Tilslut PV 2.Tilslut AC 3.Forbind batteriet 4.Tænd AC først 5.Tænd batteriet
- 6.Tænd afslutningsvis PV

Hvis der er PV-forsyningsnet og batteri til rådighed, fungerer systemet i "normal" -tilstand. Når SPH i normal tilstand, viserer skærmen med "Normal" samtidgt med, at LED lyser grønt. Hvis SPH ikke er i normal tilstand, og især LCD-skærmen lyser rød, skal du kontrollere for følgende:

- 1. Sørg for, at tilslutningen er korrekt.
- 2. Alle de eksterne kontakter er tændt.
- 3. Inverterens indbyggede switch er tændt.
- 4. Sørg for, at litiumbatteriet er tændt.
- 5. Se afsnit 9.1 for korrektion.

Se afsnit 6.3.4 for arbejdstilstand indstillingen, derefter konfigurer monitoren, færdiggør idriftsættelse afslutningsvis.

SPH-inverteren indstilles til den passende model i henhold til standarderne for forskellige lande eller regioner, før de forlader fabrikken. For eksempel er inverteren afsendt til Australien konfigureret som australsk model på fabrikken.

6.2 Driftsmåder

6.2.1 Normal tilstand

Normal tilstand er arbejdstilstand, som inkluderer online-tilstand og backup-tilstand. Online tilstand

Brugeren kan indstille en passende prioriteret tilstand efter anmodning, når SPH arbejder i online-tilstand. Hvis kunden bruger LCD- og nøgleindstillingerne, kan du kun indstille en periode, men hvis du bruger webstedsindstillinger, kan du indstille op til tre perioder i prioritetsindstillingen. . (se 6.3.4)

1.Load first: "Load first" er en default tilstand. Når enheden er i denne tilstand, vil PV -energi tilbyde at loade batteriet først. Når PV er Insufficient, vil batteriet aflade sig. Når PV er sufficient til at loade, vil den overskydende energi gå til batteriet. Hvis der intet batteri er eller at batteriet er fyldt, vil den overskydende energiet gå til for elforsyningsnettet (undtaget hvis det anti -reflux).

2."Battery first": Når enheden er i denne tilstand, vil batteriet lades først. Det er specielt Anvendeligt i perioder, hvor batteriet er fladt. Forbruger er nødsaget til at

aktivere tilstanden ved hjælp af ON og OFF-timer. Bruger kan indstille effektforbrug, hvilket formindsker batteriets maximum output power; såfremt kunden ikke ønsker, at

aktivere AC CHG (AC grid charging function). Inverteren vil, så meget så mulig, oplade batteriet med PV-power. Hvis brugeren vælger, at aktivere AC CHG (*AC grid charging*

function), så vil inverteren, så meget så mulig, oplade batteriet med PV-power og ACpower fra elforsyningsnettet. 3."Grid-first": Når enheden er i "Grid-first" tilstand, så vil PV-energien gå til elforsyningsnetværket først. Brugeren kan vælge, hvornår dette skal ske; f.eks. når batteriet er fuld opladt. Bruger skal vælge tilstand ved hjælp af ON og OFF-tid. Bruger kan indstille effektforbrug, hvilket er mindre end batteriets maximum output power.

Backup tilstand

Ved manglende forbindelse til elforsyningsnetværket, så vil systemet gå i backup tilstand (bruger kan frakoble dette, se afsnit 6.3.4) og AC-output fra EPS LOAD porten. Ved manglende forbindelse til batteriet og PV, så vil kun batteriets aflades. Værk opmærksom på at, SPH maximum output power er 3000W i denne tilstand, strømbelastningen som forbinder med EPS LOAD skal være under 3000W. Bemærk:

1. Bruger kan kun indstille en periode for batteriet først og elforsyningsnettet først på LCD, hvis login er nødvendigt, så login ind på shineserver.

2. Hvis brugeren har brug for netopladningsbatteri, skal brugeren indtaste adgangskode på SCoverfladen og aktivere AC CHG.

6.2.2 Fejltilstand

SPHs intelligente kontrolsystem overvåger og justerer systemets status kontinuerligt, når SPH inverteren finder noget uventet, som systemfejl eller maskinfejl, viser LCD-skærmen oplysninger om fejl. I fejltilstand lyser LED-lyset.

Bemærk:

1.Se afsnit 9.1 for fejlinformation 2.Nogle fejl dukker op for at minde brugeren om at der kan fejl på inverteren.

6.2.3 Programeringstilstand

Programeringstilstand indikerer, at SPH opdateres. Sluk ikke for strøm, når det er opdateres; vent til opdateringen er overstået. SPH-inverter logger automatisk ud når opdateringen er færdig og vender tilbage til anden tilstand.

6.2.4 Kontroltilstand

Før SPH går i normal tilstand, går den i kontroltilstand. Hvis alt er ok, går systemet i normal tilstand, hvis ikke går den i fejltilstand.

6.2.5 Standbytilstand

Ved ingen fejl eller lignende, forbliver SPH i denne tilstand.

6.2.6 Shutdown mode

Såfremt forbrugeren har behov for, at enheden skal slukkes, så skal brugeren frakoble alle energikilder. Derefter vil SPH-inverteren automatisk gå I shutdown mode. The following is the shutdown procedure:

1. Sluk PV-siden.

2. Sæt "off" på batterikontakten.

3. Sluk enhedens AC-strøm. Derefter vil både LED og LCD vise, at enheden er slukket.

Bemærk:

Efter alle valg er truffet, skal du fortsat vente 5 minutter inden enheden er klar.

6.3 Landeindstilling

Growatt kan tilbyde forskellige regulationer til maskinen. Når kunden modtager enheden, så kan de, ved hjælp af DIP-kontakten, maskinen til deres respektive lands regulationer. Følgende er en introduktion til DIP-kontakten.



Bilag 6.1

Advarsel: Når du indstiller DIP-kontakten, skal alt strøm være frakoblet; både PV, AC og batte- riet!
Advarsel: 1.Når du har indstillet DIP, skal du tænde for inverteren og kontroller modelvisningen (se 6.3.1). Hvis modelvisningen svarer til hvad du ønsker, betyder det, at din indstil- ling er vellykket. 2. Du skal derefter kalibre- re klokkeslættet. Hvis landet er indstillet forkert, skal du slukke enheden og indstille den igen.

DIP-kontanten består af seks-cifret binær nummer PINS. De forskellige kombinationer repræsenter forskellige lande og forskellige inverter modeller, som passer til det pågældende lands egenskaber. Hver PIN har to statusser, når den peger opad på "ON" er værdien "1". Når den derimod peger ned af mod "Off", er værdien "0". For at indstille PIN korrekt, skal nedenstående tabel følges:

6.3.1 Landetabel

DIP switch status		Land/region/regulationer	Model display	
		VDE 0126	GTOXXXXX1	
		Queensland	GTOXXXXX2	
		AS4777-Australien	GTOXXXXXX3	
		CEI 0-21	GTOXXXXX4	
		G59	GTOXXXXXX5	
		Grækenland	GTOXXXXXX6	
		VDE-AR-N 4105	GTOXXXXXX7	
		G83	GTOXXXXXX8	
		EN50438 -Norge	GTOXXXXXX9	
		CQC	<i>GTOXXXXX</i> A	
		Danmark	<i>GTOXXXXX</i> В	
		Ungarn	<i>G</i> TOXXXXXXC	
		Belgien	<i>GTOXXXXX</i> D	

Thailand MEA	GTOXXXXXXE
Thailand PEA	GTOXXXXXF
Spanien	GT1XXXXXXO
CQC-1	GT1XXXXX1
Taiwan	GT1XXXXX2
EN50438-Irland	GT1XXXXXX3
TUV000	GT1XXXXX4
Brasilien	GT1XXXXXX5
EN 50438 -Sverige	GT1XXXXXX6
Danmark	GT1XXXXX7
AS4777-New Zealand	GT1XXXXX8
Frankrig	GT1XXXXXX9

6.4 Display og knapper6.4.1 LCD display area



Bilag 6.2

Location	Beskrivelse				
A	Meddelelse				
В	Information				
С	PV input				
D	SPH-inverter				
E	Stærkstrømsledning				
F	Elforsyningsnetværket				
G	Batteri (Hver elforsyningsnet er 20 %)				
н	Lokal strømbelastning				
I	Trådløs kommunikation				
J	RS 232				
к	RS 48 <i>5</i>				
L	Buzzer (Reserveret)				
М	Advarsel				
N	Fejl				

6.4.2 LED og knap instruktioner



Location	Beskrivelse
A	Status
В	ESC - knap (annuller kontrol)
С	Tryk ned-knap
P	Enter-knap
E	0p-knap

Bemærk: LED viser status for SPH. Den har to farver, den ene er grøn og den anden er rød. Se venligst afsnit 3.1 for yderligere detaljer.

6.4.3 LCD display kolonne

LCD-display kolonne bruges til at vise enhedens stats, basale informationer og fejlinformationer. Ydermere inkluderer det sprogindstillinger, program opladning/afladning prioritet og system tid. På default tilstand vil den skifte til at vise informationen.



Bilag 6.4

A-linjens afsluttende information er som følger:

1. Standbytilstand: SPH er i standbytilstand. Ingen fejl i denne tilstand, men af andre grunde, gør det til en ventetilstand.

2. Normaltilstand: SPH er i normal arbejdstilstand.

3. Kontroltilstand: SPH er i selvkontroltilstand. Hvis der ingen fejl er, går SPH til normaltilstand

eller standbytilstand. Ved fejl går den i fejltilstand.

4. Programeringstilstand: SPH opdaterer firmware.

5. Fejltilstand : SPH har fejl information, den stopper og går operational protection tilstand.

B linjens information er som følger:

Skærmen vil automatisk komme frem når du trykker på "OP" knappen, og informationen vil se således ud:



Bemærk:

 "NED" kontrollen styrer ("OP" knappen fungerer som en tilbage knap)
 Arbejdstilstand afhænger af situationen. Hvis SPH er i normaltilstand, vil den vise "normal". Hvis SPH er i standbytilstand, vil den vise "standby" etc.
 Nogle specielle definitioner er forklaret, f.eks.: Vb betyder batteriets spænding. Cb betyder litium batteriets kapacitet (Kun litium batteri vil vise data). Pm betyder overvåger brugerens energi.

6.4.4 Work mode set up

Hold "enter" nede i 3 sekunder, derefter kommer du ind i *set up surface*. I set up surface kan du holde knapperne Enter eller ESC nede i et 1S for, at foretage et valg. Du kan indstille det som nedenståede.



Bilag 6.6

1.Under Basic Para, kan du se Indstilling indstillingerne ved at trykke Enter i bund i 1 sekund :



Du kan indstille sprog til (engelsk,italiensk ,Tysk), dato og klokkeslet, bly-syre celle opladningsspænding (standard er 58V), aflad lav spænding (standard er 48V) og bly-syre konstant strøm (standard er 60A).

2.Under Back Up , kan du se Indstilling indstillingerne ved at trykke Enter i bund i 1 sekund :



I *back up* kan du indstille EPS , herunder aktivere eller deaktivere (standard er aktiveret),AC Spænding (standard er 230V) og frekvens (standard er 50HZ).

3.Under *Priority*, , kan du se Indstilling indstillingerne ved at trykke Enter:

the set of the set of

Note :

1."Power Rate" bruges til at indstille strømmen. Forskellige batterier kan have forskellig kraft. Kunden skal derfor kontrollere batteriets maksimale effekt. 2.Tidsindstilling er 24 timer. Hvis slutstidspunktet er mindre end start, så vil det spænde over flere dage. 4. Under MODE Change, kan du se Indstilling indstillingerne ved at trykke Enter:



MODE Change har to valgmuligheder, som er sensor og batteri type, Sensor er kabel CT (standard), måler og SP-CT (trådløs RF transfer). Batteritypen, du kan vælge er litium batteri eller bly-syre batteri.

5. Under ExportLimit, kan du se Indstilling indstillingerne ved at trykke Enter:





Export/imit bruges til at kontrollere energiflowet til elforsyningsnettet. Hvis denne funktion er aktiveret, vil energien sendt til nettet være lig eller mindre end den indstillede værdi. Mening bag *Fail Safe* funktionen er at sikre, at såfremt ELS fejler, så vil den astive energi den bliver elsenaturet til forbindelsenunktot will vil folde til den

så vil den active energi der bliver ekspoteret til forbindelsepunktet will vil falde til den aftale eksport kapacitet eller mindre.

Bemærk:

1.Standard værdi er 00.0%.

2. Fail safe virker kun i målertilstand.

- 3. Fail safe virker kun med G99 og G98 certifikater.
- 4. Hvis Exportlimit funktionen virker, kan prioritet af net ikke indstilles.

6.Under standardindstillinger, kan du indstille ved at trykke på "Enter":





Standard er indstillet til "genoptag standard indstilling ", anvend det kun hvis det er nødvendigt.

6.5 Kommunikation

6.5.1 USB-Aport

USB-A port er primært til firmware opdateringer : Gennem USB, kan vi hurtigt opdatere enhedens software. I nedenstående billed kan du se USB porten.



Bilag 6.13

6.5.2 RS232 port

RS232 port bliver primært brugt til, at overvåge forbindelsen til PC. Brugere kan monitorere indstille paramåler og opdatere enhedens software gennem RS232 forbindelsen med maskine og pc. Dette gøres ved hjælp af ShineBus softwaren udviklet af Growatt, som kan downloades Growatts officielle side.

of Growatt.

Fjern RS232 cover først:





Bilag 6.14

Inden du anvender RS232-kommunikationen, skal du være sikker på at PIN1 og PIN2



Bilag 6.15

LedningsBilagmet er som følger:



Bilag 6.16

6.5.3 Monitorering af SPH

SPH tilbyder RS232 interface. Bruger kan gennem følgende kommunikationsløsning monitorere SPH-enheden. F.eks. ved at anvende Wi-Fi-S monitor SPH:

Bemærk:

Denne type monitorering kan kun anvendes af monitoren af Growatt's Shineserver /shine telefon som kun udbydes af Growatt. Gennem RS232 interface forbindelsen til Wi-Fi-S/shinelink/GPRS, kan computer terminal eller mobiltelefon anvendes til data monitorering.



Bilag 6.17

Inden du anvender WIFI kommunikation, skal du være sikker på at PIN1 and PIN2 er ON:

er OFF:



Bilag 6.18

Tilslut derefter kommunikationsmodulet og spænd skruerne således:



Bilag 6.19

7 Start og sluk af SPH-system

7.1 Opstart af SPH-systemet

Users can start-up SPH inverters through following steps :

- 1. Forbind til PV
- 2. Forbind til elforsyningsnetværket
- 3. Forbind til batteriet
- 4.Tænd for kontakten mht. elforsyningsnettet, batteriet og PV.
- 5.Når LED lyser grøn, så vil der fremkomme en besked på LCD der siger, at enheden er startet.

7.2 Sluk SPH-systemet

Sluk for alle afbrydere og kontakter.
 Frakobl PV
 Frakobl inverteren
 Frakobl batteriet
 Træk AC PLUG forbindelsen op
 Vent indtil LED og LCD-displayet er slukket. Når det er, så er enheden ligeledes slukket.

8 Installationsmiljøet, vedligeholdelse og rengøring

Varmebortledning udførelse er meget vigtigt, hvis man ønsker at SPH inverteren skal virke i et varmt miljø. Bedre varmebortledning kan reducer muligheden for, at SPH-inverteren stopper med at virke. Growatt SPH inverter serien uden ventilator skal have naturlig køling, varm luft fra radiatoren, tilsluttet batteri og IP65-miljø. Vær opmærksom på rumtemperaturen i installationsmiljøet, så du kan være sikker på batteriets sikkerhed, og at maskinen virker. Når du anvender batteriet, så følg understående information: Advarsel: Undgå at brænde batterierne; de kan eksplodere. Advarsel: Du må ikke åbne eller skade batteriene. Frigjorte elektrolyter er skadelige for mennesker. De kan være giftige.

Advarsel: Et batteri kan udgøre en risiko for elektrisk stød og høj kortslutningsstrøm. Følgend forholdsregler skal overholdes, når du arbejder med batterier: a) Fjern ure, ringe eller andre metalgenstande.

b) Anvend værktøj med isolerede håndtag

c) Anvend gummihandsker og gummistøvler

d)Put ikke metalværktøj ovenpå batteriet.

e) Frakobl opladningskilde inden tilslutning eller frakobl batteriterminaler. f) Beslut om batteriet er utilsigtet jordforbundet. Fjern kilden, hvis den er utilsigtet jordforbundet. Fysisk kontakt med enhver del af et jordforbundet batteri kan resultere i elektrisk stød. Sandsynligheden for et sådant stød kan reduceres, hvis forbindelser frakobles under installation og vedligeholdelse (gælder udstyr og eksterne batteriforsyninger, der ikke har et jordet forsyningskredsløb). Hvis SPH-inverter ikke fungerer pga. overophedning eller for koldt, skal du løse det med følgende metoder:

 \cdot Bekræft, om radiatorluftkanalinstallationen er rimelig, vælg den korrekte position før installationen.

• Hvis der er tilsluttet blysyrebatterier, så bekræft NTC-batteriet er korrekt installeret.

•Bekræft om batteritemperaturen er for høj. For høj temperatur kan gøre, at Batteriet ikke virker optimalt. Hvis der sker, så køl ned med ventilation eller lign. Hvis batteriets temperatur er lav, kan den give lav temperatursoutput. Vær tålmodig, og ven på at temperaturer stiger.

•Hvis temperaturen er for lav, er det muligt, at batteriet er beskyttet mod lav temperatur, på dette tidspunkt, skal du være opmærksom på arbejdstemperaturområdet, der er anført i manualen specifikationer.

• Serviceringen af batteriet skal udføres af fagpersonale med viden om batterier og den nødvendige forholdsregler.

 ${\boldsymbol \cdot}$ Når du erstatter batteriet, så erstat med samme type og antal af batterier eller batteripakker.

Alle ovennævnte handlinger skal betjenes af en professionel person, hvis du vil udføre disse værker, skal du sørge for, at hele systemet er slukket.

9 Fjernelse af fejl

Vores produkter testes med strenge krav, før de sendes ud til forbrugerne. Hvis der opleves driftsvanskelighederne under installationen, skal du logge ind på www.ginverter.com,

og se Q&A programmet.

Hvis der opleves fejl med SPH-inverteren, vær venlig at kontakte os og send den nødvendige information. Vi vil have professionel eftersalgsservice personale til at give dig svar. Du skal give os information vedrørende følgende ting: serienummer Model Information om LCD-display Kort beskrivelse af problemet Batteri spænding PV indgangsspænding og strøm pr. streng. Elforsyningsnet spænding og frekvens Kan du genfortælle hvad der er sket? Hvis du kan, hvilken type situation skete det i Har du tidligere oplevet problemet? Hvornår skete det? Første installation? Om batteriet Producents navn og batteriets modeltype Batteriets kapacitet Batteriets udgangsspænding

9.1 System fejlinformation liste og fejlfinding anbefalinger

		1		
Fejl besked	Beskrivelse	Anbefaling		
		1.Kontroller kabelforbindelsen mellem Måler og		
	SP-CT/Måler	inverteren.		
Advargal 401	Kommunikationsfeil	2.Check the distance of SP-CT and inverter		
Auvai sei 401	Kommunikationsieji	is in the range of specification or not.		
		3.Restart inverter and SP CT, reconnect.		
		1.Tjek om PV's positive og negative indgange		
		sidder korrekt.		
Advarsel 203	PV1 eller PV2 kortslutning	2.Kontakt Growatt, hvis ovennævnte og genstart ikke		
		hjælper		
	Batteritemperatur uden for den Ko	ontroller installationsmiljøets temperatur.		
Advarsel 506	specificeret ramme for op- eller			
	afladning			
AC V Outrange		1.Kontroller om AC-spænding er i orden		
ne v outrange	Henvis til det lokale elforsyningsnet	2.Kontroller om forbindelsen til elforsvningsnettet er		
	for mere into om nettet og frekvens	iorden		
		1.Check the frequency is in the range of		
AC F Outrange		2.Genstart inverteren.		
	Elforsyningsnetspænding	3.Please contact Growatt service center if		
		restart can't solve the problem.		
PairingTimeOut	Kommunikationsfeil	1. Tiek distancen mellem SP-CT og inverteren		
		passer.		
		2 Genstart inverteren og SP-CT gentilslut		
CT LN Reversed	LN Omvendt	L. I JEK OML IINJEN OG N IINJEN DA SP-CI ER		
		byttet om. 2. 1 jek om PE of SP-C1 er forbundet eller ej.		
BMSCOM Fault	Kommunikationsfejl			
		1.Tjek omlitiumbatteriet er åbent eller ej.		
Batteri	Batteriterminal omvendt	2.Tjek om forbindelsen mellem litiumbatteriet og inver		
omvendt				
omvenut		er god. Tjek om batteriets positive and negative passes		

Advarselsbesked						
Fejl Message	Beskrivelse	Anbefalinger				
BAT NTC Open	NTC åben (kun for bly- syre-batteri)	1.Tjek batteriets temperatur. 2.Tjek om det er installeret korrekt.				
Battery Open	Batteri terminal åben (kun for litiumbatteri)	1.Tjek forbindelsen og batteriets tem- peratur 2.Tjek kontakterne mellem inverteren og batteriet				
Overload	EPS udgangsoverload advarsel. Hvis denne ad- varsel kommer tre gange, så vil <i>Off-grid</i> funktionen blive låst i en time og	, Reducer loaden fra EPS-effekten.				
No AC Connection	Ingen nytte	1.Kontroller om der er forbindelse til elforsyningsnettet. 2.Tjek om forbin- delsen er god 3.Tjek om kontakterne er tændte eller ej.				
Output High DCI	DC strømeffekten er for høj. Se de lokale elfor- syningsnet standarder for afbrydelsestid, nårDC når strømeffekten er for høj	1.Genstart inverter. 2.Kontakt Gro- watts servicecenter, hvis genstart ikke virker.				
BMS Advarsel:XXX sel	BMS-rapport advar-	 Tjek advarselsinformationen fra litiumbatteriets brugermanual. Kontakt Growatts servicecenter, hvis genstart ikke løser problemet. 				
BMS Fejl:XXX	BMS-rapport fejl	1.Tjek advarselsinformationen fra litiumbatteriets brugermanual. 2. Kontakt Growatts servicecenter, hvis genstart ikke løser problemet.				
EPS Volt Low EPS udgangsspænding la		1.Tjek EPS' load. Hvis der er overload v så reducer load. 2.Restart inverter again.				

	Fejlbe	sked		
Fejl 103	BUS spænding høj	 Check the PV input spænding.Do not exceed the range of specification. Genstart inverteren. Please contact Growatt service center if restart can't solve the problem. 		
Fejl 411	Intern kommunikation fejlede	 Genstart inverter. Kontakt Growatts servicecenter, hvis genstart ikke løser problemet. 		
Fejl 417	Sample fejl	1.Genstart inverter. 2. Kontakt Growatts servicecenter, hvis gen- start ikke løser problemet.		
Fejl418	DSP og COM firmware versi- on unmatch, system LCD eller shinebus fejl.	Tjek om firmwaren er korrekt.		
Fejl 303		1.Tjek om L linjen og N linjen sidder korrekt 2.Tjek om PE er tilsluttet korrekt		
Fejl 405		1.Genstart inverter. 2. Kontakt Growatts servicecenter, hvis gen- start ikke løser problemet.		
Fejl 123	Autotest fejl (kun i Italien)	 Genstart inverter. Kontakt Growatts servicecenter, hvis genstart ikke løser problemet. 		
PV Isolation Low	PV isolering for lav	1.Tjek forbindelsen mellem PV-panelerne o inverterern 2.Tjek inverterens PE		
OP Short Fault !	EPS kort fejl	1.Tjek EPS' load. 2.Tjek EPS' output.		
NTC Open	Intern temperaturfejl	Kontakt Growatts servicecenter, hvis gen- start ikke løser problemet.		
Fejl 406	Modellen passer ikke med certifikationen	Kontroller modelindstillinger og DIP- indstillinger.		
Residual I High	Afledningsstrøm for høj	 Tjek invertens kabler Genstart inverter. Kontakt Growatts servicecenter, hvis gen- start ikke løser problemet. 		
Fejl 408	Temperaturen er for høj eller for lav	j Tjek om temperature er for høj eller for la		
PV Spænding High	PV spænding højere end datasæt	Tjek om PV' indgåendespænding er forhøj eller for lav		

10 EU Declaration of Conformity

With the scope of EU directives:

- 2014/35/EU Low Voltage Directive (LVD)
- 2014/30/EU Electromagnetic Compatibility Directive (EMC)

• 2011/65/EU RoHS Directive and its amendment (EU)2015/863 Shenzhen Growatt New Energy Technology Co. Ltd confirms that the Growatt inverters and accessories described in this document are in compliance with the above mentioned EU directives. The entire EU Declaration of Conformity can be found at www.ginverter.com.

11 Producentgaranti

Dette certifikat er et 5-års garantibevis for de nedenfor anførte Growatt-produkter. Indlevering af dette certifikat validerer en standard fabriksgaranti på 5 år fra købsdatoen.

Produkter dækket af garanti

Denne garanti dækker følgende produkter: Growatt-SPH3000. Growatt-SPH3600. Growatt-SPH4000. Growatt-SPH4600. Growatt-SPH5000. Growatt-SPH6000.

Begrænset produktgaranti

(Gælder under normal anvendelse, installation, brug og service betingelser) Growatt garanterer, at de ovenfor anførte produkter er fri for defekter og / eller fejl, der er specificeret i en periode på højst fem (5) år fra salgsdatoen som vist i købsbeviset til den oprindelige køber.

Garantierne beskrevet i ovennævnte afsnit er eksklusive og overgår alle andre garantier, både mundtlig, skriftlig osv, medmindre at Growatt har udtrykt andet (med underskrift på det). GROWATT tager ikke ansvar for skader, personskade, ejendomsskader eller for andet tab eller skade som følge af en eller anden grund, der måtte opstå som følge af eller relateret til modulerne. GROWATT er under ingen omstændigheder ansvarlige for tilfældige følgeskader eller specielle skader, og ligeledes også tab af brug, tab af produktion eller tab af indtægter. Såfremt at Growatt er ansvarlige dækkes der ikke mere end hvad kunden har betalt for produktet. Det tidligere beskrevet afsnit gælder ikke for maskiner der har været udsat for nedenstående:

- Fejlagtig anvendelse, misbrug, forsømmelse eller ulykker;
- Endringer, forkert installation eller forkert anvendelse;
- · Uautoriserede ændringer eller forsøg på reparationer
- Utilstrækkelig ventilation af produktet
- Transportskader;
- Brud af den originale fabrikant segl;
- · Manglende overholdelse af Growatt installations- og vedligeholdelsesinstruktioner
- · Manglende overholdelse af gældende sikkerhedsforskrifter

• Strømafbrydelser, lyn og torden, oversvømmelse, brand, udsættelse for forkert brug, uagtsomhed, ulykke, force majeure, eksplosion, fejlhandling, hærværk eller skader forårsaget af forkert installation, ændring eller ekstreme vejrforhold eller andre forhold, som ikke med rimelighed kan henføres til Growatt.

Garantien ophører også med at gælde, hvis produktet ikke kan identificeres korrekt som Growatt-produkt. Garantikrav overholdes ikke, hvis typen af serienummer på maskinerne er ændret, fjernet eller gjort ulæselig

Ansvar

Growatts ansvar med hensyn til eventuelle mangler i dets maskiner er begrænset til overholdelse af forpligtelserne som anført i disse garantibetingelser. Det primære ansvar skal være begrænset til produktets salgspris. Growatt påtager sig intet ansvar for tab af fortjeneste som følge af indirekte skader eller tab af elektrisk udstyr strøm og/eller kompensation for energileverandører.

Garantirettighederne som beskrevet heri kan ikke overdrages eller overdrages til nogen tredje part undtagen den navngivne garantiholder.

Garanti betingelser

Hvis en enhed bliver defekt i den aftalte Growatt fabriksgarantiperiode, og forudsat at det overholder tidligere omtalte krav, vil enheden være som valgt af Growatt:

- 1. Sendt til et Growatt servicecenter for reparation;
- 2. Repareret hos kunden;
- 3. Udskiftet til en lignende model, afhængig af værdi, pris etc.

Garantien dækker ikke transportomkostninger i forbindelse med returnering af defekte modul Omkostningerne ved installation eller geninstallation af modulerne udelukkes også udtrykkelig ligesom alle andre relaterede logistik- og procesomkostninger afholdt af alle parter i forbinde med dette garantikrav.

12 Dekommissionering

- 12.1 Afmontering af batteribanken
- 1. Afbryd batteribanken som vist i afsnit 7.
- 2. Afbryd inverterens øverste kabel.

Pas på varmen og undgå at blive forbrændt Vent 20 minutter inden maskinen er nedkølet!

- 3. Fjern forbindelseskablet.
- 4. Fjern radiatoren og vægmonteringen. Pil derefter inverteren ned fra væggen af.

12.2 Pakning af SPH inverteren

Placerer inverteren i original emballage og tapet godt ind. Hvis orginal emballage ikke haves, kan der købes en papkasse. Papkassen skal passe til inverterens mål og støtte maskinens vægt.

12.3 Opveraring af SPH inverteren

Opbevares i et tørt sted, hvor der er mellem -25°C og 60°C

12.4 Bortskaffelse af SPH inverteren



Maskinen skal ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Vær sikker på at afskaffelsen foregår ordentlig, og følger lokal lovgivning. 13.1 Growatt SPH batteribank serie produktspecifikationer

Model Specifikationer	Growatt SPH3000	Growatt SPH3600	Growatt SPH4000	Growatt SPH4600	Growatt SPH5000 4999*1	Growatt SPH6000
Indgående data (DC)						
Max. anbefalet PV energi (for modulet STC)	3300W/ 3300W	3300W/ 3300W	3300W/ 3300W	4000W/ 4000W	4000W/ 4000W	4000W/ 4000W
Max. DC -spænding	550V	550V	550V	550V	550V	550V
Start spænding	150V	150V	1 <i>50</i> V	1 <i>50</i> V	1 <i>50</i> V	1 <i>50</i> V
PV-spænding	120V-550V	120V-550V	120V-550V	120V-550V	120V-550	V 120V-550
MPP work spænding /nominal spænding	150V-550V /360V	150V-550V /360V	/ 1 <i>50</i> V-550V /360V	150V-550 /360V	V 150V-550 /360V	V 150V-55 /360V
Fuld dc spænding omfang	275V-440V	275V-440V	275V-440V	340V-440	V 340V-440	V 340V-44
Max. indgåendestrøm tracker A/B	12A/12A	12A/12A	12A/12A	12A/12A	12A/12A	12A/12A
Max. kortstrøm	12A	12A	12A	12A	12A	12A
MPP tracker / strenge pr MPP tracker	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1
Backfeed strøm til solceller	OA	OA	OA	OA	OA	OA
Effekt (AC)						
Tilladt AC udgåen- deenergi	3000W	3680W	4000W	4600W	4999W	6000W
Max. AC tilsynela- dende energi	3000VA	368 <i>0</i> VA	4000VA	4600VA	4999VA	6000VA
Max. udgående- strøm	16A	16A	22A	22A	22A	27A
AC nominel spænding	230V ; 180Vac - 280Vac	230V ; 180Vac - 280Vac	230V ; 180Vac- 280Vac	230V ; 180Vac- 280Vac	230V ; 180Vac - 280Vac	230V ; 180Vac - 280Vac
Max. spidsstrøm	34.6A	34.6A	34.6A	34.6A	34.6A	34.6A
Max udgangsfejl spidsstrøm	65A	65A	65A	65A	65A	65A
Max udgående overstrøms- beskyttelse	65A	65A	65A	65A	65A	65A
AC elforsyn- nasnetværk frekvens	50/60,±5Hz					

Produktspecifikationer

N	-				<u> </u>		
Model	Growatt SPH3000	Growatt SPH3600	Growatt SPH4000	Growatt SPH4600	Growatt SPH5000	Growatt SPH6000	
Specifikationer							
Fase faktor ved energistigning	1	1	1	1	1	1	
Forskydningseffekt - faktor konfigurerbai	0.8leading 0.8 lagging	0.8leading 0.8 lagging	0.8leading 0.8 lagging	0.8leading 0.8 lagging	0.8leading 0.8 lagging	0.8leading 0.8 lagging	
тнрі	<3%	<3%	<3%	<3%	<3%	<3%	
AC-forbindelse	Single Fase	Single fase	Single fase	Single fase	Single fase	Single fase	
AC overspænding kategori			Kateg	ori III			
Stå alene (AC power)							
Nominel AC udgåen- deenergi	3000W*1	3000W*1	3000W*1	3000W*1	3000W*1	3000W*1	
Nominel AC udgåen- despænding	230Vac	230Vac	230Vac	230Vac	230Vac	230Vac	
Nominel AC udgåen- defrekvens	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	
Starttilstand	Indstilling	Indstilling	Indstilling	Indstilling	Indstilling	Indstilling	
BAT data(DC)							
Batterispænding	42~59V	42~59V	42~59V	42~59V	42~59V	42~59V	
Max oplad - ningsspænding	58V	58V	58V	58V	58V	58V	
Max op - og aflad- ningsstrøm	66A	66A	66A	66A	66A	66A	
Max op- og aflad- ningsenergi	3000W*2	3000W*2	3000W*2	3000W*2	3000W*2	3000W*2	
Batteritype	litium / Bly-syre	litium / Bly-syre B	litium / ly-syre	litium / Bly-syre	litium / Bly-syre	litium / Bly-syre	
DoD	80% / 50%	0%/50% 8	0%/50% 80	%/50% 80	%/50% 80%	/50%	
Batterikapacitet	3~12kWh	3~12kWh	3~12kWh	3~12kWh	3~12kWh	3~12kWh	
Effektivitet							
Max. effektivitet	97.1%	97.2%	97.2%	97.3%	97.3%	97.5%	
Euro vægteteffek - tivitet	96.8%	96.9%	96.9%	97%	97%	97.1%	
CECeffektivitet	CEC effektivitet						
MPPT effektivitet	99.5%	99.5%	99.5%	99.5%	99.5%	99.5%	
Beskyttelsesenheder							
DC polvendingsbe- skyttelse	ja	ja	ja	ja	ja	ja	

	-				·	
Model	Growatt SPH3000	Growatt SPH3600	Growatt SPH4000	Growatt G SPH4600 S	rowatt PH5000	Growatt SPH6000
BAT polbeskyt- telse	ja	ja	ja	ja	ja	ja
udgående over- strømsbeskyttelse	ja	ja	ja	ja	ja	ja
udgående spænding beskyt - telsesvarisator	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Jordfejlsmoni- torering	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Net monitorering	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Integreret poler sensitivlækage strøm monitor- reingsenhed	ja	ja	ja	ja	ja	ja
General Data						
Mål (W / H 450*5 / D) in mm	65 *180	450*565 *180	4 <i>50*565</i> *180	4 <i>50*565</i> *180	4 <i>50*565</i> *180	4 <i>50*565</i> *180
Vægt	27KG	27KG	27KG	27KG	27KG	27KG
Driftsområde temperatur	-25°C +60°C med drosling over 45°C	- 25°C +60°C med drosling over 45°C	-25°C +60°C med drosling over 45°C	-25°C +60°Cmed drosling over 45°C	-25°C +60°C med drosling over 45°C	- 25°C +60°Cmed drosling over 45°C
Støjudstråling	≤ 25 dB(A)	≤ 2 <i>5</i> dB(A)	≤ 25 dB(A) =	≤ 2 <i>5</i> dB(A) ≤	25 dB(A) ≤	25 dB(A)
Højde	2000m	2000m	2000m	2000m	2000m	2 <i>000</i> m
Selvforbrug	< 4 W	< 4 W	< 4 W	< 4 W	< 4 W	< 4 W
Inverter Topologi	transfor merfri	transfor merfr	transfor merfri	transfor merfri	transfor merfri	transfor merfri
DC/DC topology	HF transformer	HF transformer	HF transformer	HF transformer t	HF transformer t	HF ransformer
Kølingsbegreb	Naturlig	Naturlig	Naturlig	Naturlig	Naturlig	Naturlig
Miljøbeskyttelsesk - lassificering	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
Relativ fugtighed	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Egenskab						
DC -forbindelse	MC4/H4 (opt)	MC4/H4 (opt)	MC4/H4 (opt)	MC4/H4 (opt)	MC4/H4 (opt)	MC4/H4 (opt)
AC-forbindelse	Konnektor	Konnektor	Konnektor	Konnektor	Konnektor	Konnektor

Model	Growatt SPH3000	Growatt SPH3600	Growatt SPH4000
BAT-forbindelse	Skrue	Skrue	Skrue
Display	LCD	LCD	LCD
Interfaces: Rs485 /USB /CAN/Wi-Fi, GPRS	ja /ja / opt/opt/ opt	ja /ja / opt/opt/ opt	ja /ja / opt/opt/ opt
Garanti: 5 år / 10 år	ja/opt	ja /opt	ja /opt
Certifikater og tilladelser	CE,IEC62109,G98,G100, VDE0126-1-1,G59,AS4777, AS/NZS 3100,CEI0-21, VDE-AR-N4105,EN50438, VFR,MEA,PEA,IEC61727, IEC62116,TR3.3.1	CE,IEC62109,G98,G100, VDE0126-1-1,G59,AS4777, AS/NZS 3100,CEI0-21, VDE-AR-N4105,EN50438, VFR,IEC61727,IEC62116, TR3.3.1	CE,IEC62109,G98,G100, VDE0126-1-1,AS4777, AS/NZS 3100,CEI0-21, VDE-AR-N4105,EN50438, VFR,IEC61727,IEC62116

Charles Charle			
Model	Growatt SPH4600	Growatt SPH5000	Growatt SPH6000
BAT forbindelse	Skrue	Skrue	Skrue
Display	LCD	LCD	LCD
Interfaces: Rs485 /USB /CAN/Wi-Fi, GPRS	ja/ja/ / opt/opt/ opt	ja/ja/ opt/opt/ opt	ja/ja/ opt/opt/ opt
Garanti: 5 år / 10 år	ja/opt	ja /opt	ja /opt
Certifikater og tilladelser	CE,IEC62109,G83, VDE0126-1-1, G99,G100,AS4777, AS/NZS 3100,CEI0-21, VDE-AR-N4105,EN50438, VFR,IEC61727,IEC62116,	CE,IEC62109,G83,G99, G100,VDE0126-1-1, AS4777,AS/NZS 3100, CEI0-21,VDE-AR-N4105, ENS0438,VFR,IEC61727, IEC62116	CE,IEC62109,G83, VDE0126-1-1,G99,G100, AS4777,AS/NZS 3100, CEI0-21,VDE-AR-N4105, ENS0438,VFR,MEA,PEA, IEC61727,IEC62116

13.2 PV input terminal paramåler

MC 4 specification:

DC-konnektor		MC4(multi-contact)/H4(opt)			
	2.5mm '/14AWG	4mm.	12 AWG	6mm, /10 AWG	10mm. /8AWG
Mærkestrøm (90°C miljø)	32A	4	OA	44A	65A
Nominelsystem spænding	600V DC(UL) 600V DC(TUV)				
Kontakt resistens	0.25mQ (model)				
Beskyttelsesgrad	IP 68				

Stikbøsning materiale	Kobber, tin
Isoleringsmateriale	Thermoplastics UL94 V-0
Omgivende temperatur	-40° ^C til 90 ^{°C}
Ledningstråd fjernelse længde	7.0mm(9/32)
Kabel beklædning diamåler	4.5 to 7.8mm(3/16: to 5/16")

13.3 Torsion

øverste cover skruer	1.3Nm(10.8 1bf.in)
Kappe og RS232 skruer	0.7Nm(6.2 1bf.in)
Dc-konnektor	1.8Nm(16.0 1bf.in)
M6 skruetrækker	2Nm(18 1bf.in)
Jordskrue	2Nm(18 1bf.in)

13.4 Appendix

Følgende Bilag er listen over valgfri bilag til energilagemaskiner, hvis der er behov, bedes du kontakte Growatt New Energy Technology Co., Ltd eller forhandler. (P / N er kun til referen og det kan ændres.)

Navn	Beskrivelse	GROWATT P/N
Shine link	Bruges til dataregistrering	MR00.0007200
Shine Wi-Fi-S	Bruges til dataregistrering	MR00.0008600
GPRS	Bruges til dataregistrering	MR00.0009601
SP-CT	Trådløs måler sensor	MR00.0006700
	Trådløs måler sensor(Britisk)	MR00.0006800
SPM(Single fase måler)	Rs485 måler sensor(Estron)	MR00.0008800
	RS485 måler sensor(CHNT)	MR00.0010800
TPM(Tre fase måler)	RS485 måler sensor (standard)	MR00.0008300
	RS 485 måler sensor (Italien)	MR00.0008400
TSSP	Bruges til on og off kontakt til auto elforsyningsnet	TV03.0001200
A-TSSP	Bruges til on og off kontakt til auto elforsyningsnet	TV03.0003100

14 Certifikat

Growatt SPH inverter serien anvendes inden for hele verden, så inverteren skal tilfredsstille forskellige lande og regioner med forskellige sikkerhedsstandarder.

Model	Certifikat
Growatt SPH3000 Growatt SPH6000	CE,IEC62109,G98,G100,VDE0126-1-1,AS4777, AS/NZS3100, CEI0-21,VDE-AR-N4105,EN50438, VFR,MEA,PEA,IEC61727,IEC62116,TR3.3.1
Growatt SPH3600 Growatt SPH4000 Growatt SPH4600 Growatt SPH5000	CE,IEC62109,G99,G100,VDE0126-1-1,G59,AS4777, AS/NZS3100, CEI0-21,VDE-AR-N4105,EN50438, VFR,IEC61727,IEC62116

15 Kontakt

Hvis du har tekniske problemer med vores produkter, skal du kontakte Growatt-servicelinjen eller forhandleren. Vi har brug for følgende oplysninger for at give dig den nødvendige hjælp:

- 1. SPH inverter serienummer
- 2. SPH inverter modul information
- 3. SPH inverter kommunikationstilstand
- 4. SPH inverter fejlinformation kode
- 5. SPH inverter Display indhold
- 6. Producent og batterimodel
- 7. Batteriets kapacitet og forbindelsestilstand

Shenzhen Growatt New Energy Technology Co.,LTD No.28 Guangming Road, Shiyan Street, Bao'an District, Shenzhen, PR.China

- T: +86 0755 2747 1942
- E : service@ginverter.com
- W: www.ginverter.com